

Funktionstasten	
Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen).	
Lautstärkeinstellung für Freisprechen, Mobilteil oder Headset. Kontrast einstellen.	 
Audiodienste (Freisprechen, Mobilteil oder Headset).	
<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2): Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden. • Vorprogrammierte Funktionstasten sind im 'sicheren' Modus deaktiviert. Die F1 und die F2Taste sind Leitungstasten. 	
Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung'.	
Schnellzugriff auf das lokale Benutzermenü (lang drücken). Um Informationen über die Funktionen der Seite 'Menü' zu erhalten und die Tasten der Seite 'Persl.' zu programmieren (kurz drücken).	
Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste. Diese Taste leuchtet, wenn Sie eine neue Sprachnachricht, eine Textnachricht oder einen Rückruf erhalten haben.	
Freisprechtaste Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.	
Taste 'AUFLEGEN' Zum Beenden eines Gesprächs.	

Begrüßungsseiten	
<p>Über diese Bildschirme können Sie auf alle Telefonfunktionen zugreifen. Die Standardanzeige umfasst drei Seiten, die Sie über die Seitenregister oben im Bildschirm aufrufen können. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seite 'Menü' Enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind. • Seite 'Persl.' Enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahlstasten. • Seite 'Info' Enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw. 	
	<p>Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken des Weiterleitungssymbols.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stationärer Pfeil: Keine Weiterleitung aktiviert. • Blinkender Pfeil: Weiterleitung aktiviert.

Navigationstasten			
	<ul style="list-style-type: none"> • OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration. • Navigation links-rechts: Für den Wechsel von Seite zu Seite und zur Anzeige von Informationen über aktuelle Anrufe (aktiver Anruf, gehaltener Anruf, eingehender Anruf). • Navigation oben-unten: Durchläuft den Inhalt einer Seite. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück. • Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck). 		
Status-Symbole/ Verbindungssymbole			
	Kopfhörer angeschlossen.		Symbol 'Eingehender Anruf'.
	Telefon gesperrt.		Symbol 'Aktiver Anruf'.
	Termin programmiert.		Symbol 'Gehaltener Anruf'.
Alphatastatur		Lokales Benutzermenü	
Cursortasten (nach links, rechts, oben und unten).		 oder  (lang drücken): Damit öffnen Sie das lokale Benutzermenü. Das lokale Benutzermenü richtet sich nach dem Typ des Apparats. Über das lokale Benutzermenü können Sie: <ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration der Audibuchse Ihres Telefons. • Anpassung der Helligkeit des Telefons. • Hier wird das Logo auf der Gehäuserückseite aktiviert bzw. deaktiviert. • Installation von kabellosem Bluetooth®-Zubehör. • Anzeige aller gekoppelten Bluetooth-Geräte. • Entfernen von Bluetooth-Zubehör (Kopfhörer, Handapparat usw.). • DeskPhone als Bluetooth-Audiozubehör verwenden. • Das Thema des Telefons ändern. 	
Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben.			
Alt-Taste: Aufruf der violetten Zeichen und Funktionen.			
Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen.			
Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld.			

<p>Anruf Nummer direkt oder nach Drücken einer Leitungstaste wählen (Telefon mit Abhebetaste, Bluetooth-Telefon oder Freisprechtaste).</p> <p>Anruf nach Name (Telefonbuch des Unternehmens) 'Name, Vorname/Nachname oder Initialen des Kontakts eingeben und dann die Bildschirmanweisungen befolgen'.</p> <p>Anruf annehmen Nehmen Sie den Handapparat ab, drücken Sie eine Annahmetaste (Telefon oder Bluetooth-Kopfhörer), verwenden Sie die Freisprechtaste oder drücken Sie auf Symbol für eingehende Anrufe.</p> <p>Anruf ignorieren / Anruf beenden.</p>	        
<p>Zuletzt gesendete Nummer (WW) Länger drücken, um eine Liste der letzten 10 gewählten Rufnummern anzuzeigen. Kurz drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.</p> <p>Rückruf bei Besetzt einleiten <i>Rückruf</i></p> <p>Einen Anruf auf Halten legen <i>Halten</i></p> <p>DTMF-Signale senden <i>MFV senden</i> Senden Sie die Rufnummern.</p> <p>Stumm</p> <p>Internruf Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an. Bevor die Leitung belegt wird, hören Sie eine bestimmte Pieptonfolge.</p> <p>Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen <i>Rückfrage</i></p> <p>Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus.</p> <p>Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln) Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.</p> <p>So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf: Das erste Gespräch wird automatisch wieder aufgenommen.</p>	        

<p>Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Verbinden.</i></p> <p>Konferenz Ersten Kontakt anrufen. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Konferenz (Konf.).</i></p> <p>Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen Drücken Sie die betreffende programmierte Taste.</p> <p>Programmieren der Direktruftasten Drücken Sie die Taste I oder <i>Einstellung > Telefon > Taste program.</i> Zu programmierende Taste auswählen. Name und Nummer eingeben, der bzw. die der Taste zugeordnet werden soll.</p> <p>Ändern der programmierten Tasten Drücken Sie die Taste I oder <i>Einstellung > Telefon > Taste program.</i> Die zu ändernde programmierte Taste drücken. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.</p> <p>Programmierte Taste löschen Drücken Sie die Taste I oder <i>Einstellung > Telefon > Taste program.</i> Zu löschende Taste auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.</p> <p>Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung <i>Einstellung</i> <i>Mailbox</i> Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen.</p> <p>Voice-Mailbox abfragen</p> <p>Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Sofort'VM</i> Wählen Sie den Anrufweiterleitungstyp aus.</p> <p>Rufweiterleitung beenden Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Rufuml.aus</i></p> <p>Anrufschutz Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Ruhebitte (Ruhe)</i></p>	<p>Persönl.</p> <p>Menü </p> <p>Menü </p> <p>Menü </p> <p>Menü </p> <p>Menü</p> <p></p> <p> </p> <p> </p>
--	---

<p>Textnachrichten senden <i>Nachricht</i> <i>Textsenden</i> Zielnummer eingeben. Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.).</p> <p>Textnachrichten lesen <i>Nachricht</i> <i>Textlesen</i></p> <p>Informationen zu dem Telefon</p> <p>Telefon sperren/entsperren <i>Sperren</i></p> <p>Audiolautstärke einstellen</p> <p>Wählen Sie die gewünschte Sprache aus <i>Einstellungen > Telefon > Sprache</i></p> <p>Melodie wählen <i>Einstellung > Telefon > Klingeln</i> Stellen Sie den Rufton über folgende Menüs ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc.</p> <p>Passen Sie die Helligkeit des Gerätes an Drücken Sie die Taste I <i>> Anzeige > Helligkeit</i></p> <p>Ändern des Passworts Ihres Telefons <i>Einstellungen > Telefon > Passwort</i></p> <p>Startseite <i>Einstellungen > Telefon > Homepage</i> Wählen Sie die Standardseite aus.</p>	<p></p> <p></p> <p>Info</p> <p>Menü</p> <p></p> <p>Menü</p> <p>Menü</p> <p></p> <p>Menü</p> <p>Menü</p>
---	---